



Bruksanvisning

Juridisk informasjon

Copyright © 2011 Google Inc. Med enerett.

Google, den stiliserte Google-logoen, Android, den stiliserte Android-logoen, Nexus, den stiliserte Nexus-logoen, Nexus S og den stiliserte Nexus S-logoen er varemerker som tilhører Google Inc. Alle andre firma- og produktnavn kan være varemerker som tilhører selskapene de er tilknyttet.

Tilgjengeligheten av Googles programmer, tjenester og funksjoner kan variere etter land, operatør og produsent.

Du kan få mer informasjon om Nexus S-telefonen ved å gå til <http://www.nexusshelp.com>.

Google™

Innhold

Innhold 3

Telefon og tilbehør 4

Hva inneholder esken? 5

Gjør deg kjent med telefonen 6

Sette inn batteri og SIM-kort 7

Åpne bakdekselet på telefonen 7

Sette på bakdekselet på telefonen 8

Ta ut eller sette inn batteriet 8

Ta ut eller sette inn et SIM-kort 10

Lade telefonen 11

Lade telefonen 11

Bruke headsettet 12

Slå på og av telefonen 13

Slå på telefonen 13

Oppheve sperring av SIM 14

Slå av telefonen 14

Telefon og tilbehør

Google™ Nexus S™-telefonen leveres med tilbehør, blant annet et headset, en USB-kabel og en lader. Av sikkerhetsårsaker sendes ikke telefonen med batteriet satt inn, så du må sette det inn og lade det helt opp før du bruker telefonen. Denne bruksanvisningen beskriver delene på telefonen, hvordan du setter inn og lader batteriet, hvordan du slår på og av telefonen samt annen nyttig informasjon.

Du kan få mer informasjon om bruk av Android™-mobilteknologiplattformen som kjører på telefonen, inkludert grunnleggende informasjon om hvordan du ringer og hvordan du bruker programmene på telefonen til å surfe på Internett, lese e-post med mer, ved å gå til mobiloperatørens kundestøtteside og ved å lese brukerhåndboken for Android på <http://www.nexusshelp.com>.

I denne delen

"Hva inneholder esken?" på side 5

"Gjør deg kjent med telefonen" på side 6

"Sette inn batteri og SIM-kort" på side 7

"Lade telefonen" på side 11

"Bruke headsettet" på side 12


"Slå på og av telefonen" på side 13

Hva inneholder esken?


Google™ Nexus S™-telefonen leveres med følgende tilbehør:




Brosjyre om helse og sikkerhet samt garantibrosjyre




Batteri




Nexus S-telefon



Lader




Headset



USB-kabel

Hvis du har kjøpt telefonen med et abonnement hos en GSM-mobiloperatør, følger det med et SIM-kort fra operatøren. Se "Sette inn batteri og SIM-kort" på side 7 for å lære hvordan du setter inn og tar ut batteriet og SIM-kortet.

Gjør deg kjent med telefonen



Før du bruker telefonen, må du sette inn batteriet og lade det helt opp. (Se "Sette inn batteri og SIM-kort" på side 7 og "Lade telefonen" på side 11.)

Andre avsnitt i dette kapitlet beskriver bruken og funksjonen til headsettet, statuslyset, hvordan du slår telefonen på og av med mer.

På mobiloperatørens kundesøtteside og i *brugerhåndboken for Android* (tilgjengelig på <http://www.nexusshelp.com>) finner du informasjon om hvordan du ringer og andre grunnleggende funksjoner i telefonen, blant annet hvordan du slår på telefonen første gang.

Sørg for å rengjøre kameralinsene foran og bak med en klut som ikke loer. Flekker og fingeravtrykk vil gjøre bildene uklare. LED-blitsen på det bakre kameraet er ved siden av linsen. Du finner informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video, i *brugerhåndboken for Android*.


Sette inn batteri og SIM-kort

Du må ta av bakdekselet på telefonen for å sette inn eller skifte batteriet eller SIM-kortet.

Du må sette inn batteriet og SIM-kortet før du kan bruke telefonen.


Åpne bakdekselet på telefonen

- ▶ Hold telefonen godt fast og finn frigjøringsmekanismen på dekkelet. Frigjøringsmekanismen har et lite innsnitt som akkurat er stort nok til en fingernegl, og den er plassert over kameralinsen. Sett fingerneglen i åpningen og løft dekkelet av telefonen.



Sette på bakdekselet på telefonen


- Plasser dekselet på baksiden av telefonen og skyv det ned og på plass.




Ta ut eller sette inn batteriet

Du må åpne bakdekselet på telefonen for å ta ut eller sette inn batteriet.

- 1 Slå av telefonen.
Se "Slå på og av telefonen" på side 13.
- 2 Løft ut batteriet ved å stikke fingeren inn i den lille åpningen ved siden av batteriet.




- Sett inn batteriet ved å plassere de gullfargede kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre, og deretter forsiktig trykke batteriet på plass.




Ta ut eller sette inn et SIM-kort

Du må åpne bakdekselet på telefonen og ta ut batteriet for å ta ut eller sette inn SIM-kortet.

- Ta ut SIM-kortet ved å skyve det ut av sporet med fingertuppen.



- Sett inn SIM-kortet i skåret nede til høyre og gullkontaktene vendt nedover, og skyv det inn i sporet.




Lade telefonen

Før du kan bruke telefonen, må du lade den helt opp.

Telefonen lades også når den er koblet til USB-porten på en datamaskin med den medfølgende USB-kabelen. Du finner informasjon om hvordan du kobler telefonen til en datamaskin, i brukerhåndboken for Android.

Lade telefonen

- 1 Plugg den ene enden av laderen inn i en stikkontakt.
- 2 Plugg den ene enden av USB-kabelen inn i den medfølgende laderen eller i USB-porten på datamaskinen.
- 3 Plugg den andre enden inn i mikro-USB-porten på telefonen.




Under lading vises et statusikon for batterilading på skjermen.

- 4 Når telefonen er ladet helt opp, kobler du den fra laderen.

Bruke headsettet


Headsettet kobles til headsetkontakten (3,5 mm) på telefonen.



Du styrer volumet i hodetelefonene med **Volum opp/ned**-knappen på telefonen samt med programmene i telefonen (se i brukerhåndboken for Android og dokumentasjonen for programmene).

Slå på og av telefonen

Du bruker strømtasten for å slå telefonen på og av.



Slå på telefonen

- Trykk på **Strømtast** i noen sekunder til skjermen lyser.

Første gang du slår på telefonen, blir du ønsket velkommen til Android og bedt om å logge på Google-kontoen din. Du kan få mer informasjon fra mobiloperatøren og i *brukerhåndboken for Android*.

Når du slår på telefonen, kan du bli bedt om å taste inn et personlig identifikasjonsnummer (en PIN-kode) for SIM-kortet.

Oppheve sperring av SIM

Hvis du oppgir feil PIN-kode for SIM-kortet tre ganger, bli SIM-kortet låst, og du kan kun bruke telefonen til å ringe et nødnummer. Du må skaffe en PUK-kode fra operatøren for å oppheve sperring av SIM-kortet, og angi en ny PIN-kode.

- ▶ Tast inn følgende (erstatt "PUK" med PUK-koden fra operatøren, og erstatt begge forekomster av "PIN" med en fire- til åttesifret PIN-kode du velger selv:
**05*PUK*PIN*PIN#

Slå av telefonen

- 1 Trykk og hold inne **Strømtast** til det åpnes en meny.
- 2 Berør **Telefon av** i menyen.
- 3 Berør **OK** når du blir bedt om å bekrefte at du vil slå av telefonen.

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker berøringsskjermen og menyene, i *brugerhåndboken for Android*.